

Návod ke klávesnici Clevy

- Klávesnice Clevy je klávesnice navržená především pro děti na prvním stupni základní školy (doporučený věk uživatelů 4 až 10 let)
- Klávesnice Clevy má menší počet kláves než standardní klávesnice
- Fonty pro popis kláves odpovídají těm, které se děti ve škole učí
- Klávesy jsou barevně odlišené, velké a dobře viditelné: 2,2 x 2,2 cm
- Klávesnice Clevy má velmi robustní konstrukci a je odolnější než standardní klávesnice
- Klávesnice nevyžaduje instalaci, pouze ji připojíte k počítači

Instalace a údržba

Instalace: Vypněte počítač. Připojte klávesnici k počítači (do USB nebo s využitím dodávané redukce do konektoru PS2). Zapněte počítač.

V systému Windows si podle potřeby upravte Prodlevu před opakováním a Rychlost opakování. Z nabídky Start > Nastavení > Ovl.panely > Klávesnice a na kartě Rychlost nastavíte, co potřebujete.

Pozn.: Klávesnici můžete používat s paralelně připojenou standardní klávesnicí.

Údržba: Udržujte klávesnici v čistotě, nepolijte ji tekutinou.

Poznámky

- Klávesu s čárkou a háčkem pro psaní písmen ó, ď, ť, ň,... najdete v dolní řadě mezi klávesami ALTGR a ENTER.
- Klávesa vlevo se symbolem zámku je CAPSLOCK.
- Funkční klávesy nejsou na Clevy dostupné.

Pro zkušenější uživatele:

V systému Windows si můžete nastavit dvě české klávesnice: česká (qwertz = normální česká) a česká (programátorská), která odpovídá americké. Když klávesnici „česká (qwertz)“ přiřadíte rychlou kombinaci CTRL + SHIFT + 1 a klávesnici „česká (programátorská)“ kombinaci CTRL + SHIFT + 2, můžete mezi oběma rozloženými těmito kombinacemi snadno přepínat.

Když si zapnete českou programátorskou klávesnici, můžete na ní zadávat i písmena s českou diakritikou kombinacemi CTRL + ALT + klávesa z horní řady (červená) nebo CTRL + ALT + klávesa z pravé části (oranžová).

Dvě české klávesnice si v systému nastavíte takto: Z nabídky Start > Nastavení > Ovl.panely > Místní a jazykové nastavení, zvolíte dialog na kartě Jazyky a odklepnete tlačítko PODROBNOSTI. Stisknete tlačítko PŘIDAT a ze seznamu vyberete přidávanou klávesnici „česká (programátorská)“. Pod tlačítkem NASTAVENÍ KLÁVES pak přiřadíte oběma klávesám výše uvedenou rychlou kombinaci CTRL+SHIFT+1 nebo 2.

Doplňkové vybavení

Klávesnice Clevy může dobře posloužit i hendikepovaným uživatelům: Ke klávesnici je možné dokoupit kryt rámuující každou klávesu - kryt ulehčuje navedení prstu a stisk správné klávesy.



Dále lze koupit český potisk na klávesy odlišné od americké klávesnice.

Pro připojení klávesnice nebo klávesnic lze zakoupit PS2 a USB redukce nebo rozbočovače.

Značka shody

Výrobek nese značku shody CE a FCC (třída B, část 15).

