# **Tiskárny INDEX V5**

# Uživatelská příručka

Copyright 2017 Index Braille, Švédsko

(T) Spektra v.d.n., 2017 Všechna práva vyhrazena.



Index Braille Hantverksvägen 20 954 33 Gammelstad Sweden Telefon: +46 920 2030 80 E-mail: info@optelec.com Internet: www.indexbraille.com

# Obsah

1 Zásady bezpečnosti	3
2 Seznámení s tiskárnami Index V5	3
2.1 Basic-D	4
2.2 Everest-D	6
2.3 BrailleBox	8
2.4 FanFold-D	
3 Instalace	
3.1 Začínáme	
3.1.1 Rozbalení tiskárny	
3.1.2 Hlasový výstup	
3.1.3 Aktualizace firmwaru	13
3.2 Ovladače k tiskárně Index Braille	
3.2.1 Instalace z USB disku do počítače	13
3.2.2 Síťové připojení	14
3.2.2 Síťové připojení 3.3 Tisk Braillu	14
3.2.2 Síťové připojení 3.3 Tisk Braillu 4 Ovládací panel	
<ul> <li>3.2.2 Síťové připojení</li> <li>3.3 Tisk Braillu</li> <li>4 Ovládací panel</li> <li>4.1 Menu tiskáren</li> </ul>	
<ul> <li>3.2.2 Síťové připojení</li> <li>3.3 Tisk Braillu</li> <li>4 Ovládací panel</li> <li>4.1 Menu tiskáren</li> <li>4.1.1 Tlačítka</li> </ul>	
<ul> <li>3.2.2 Síťové připojení</li> <li>3.3 Tisk Braillu</li> <li>4 Ovládací panel</li> <li>4.1 Menu tiskáren</li> <li>4.1.1 Tlačítka</li> <li>4.1.2 Funkce tlačítek</li> </ul>	
<ul> <li>3.2.2 Síťové připojení</li> <li>3.3 Tisk Braillu</li> <li>4 Ovládací panel</li> <li>4.1 Menu tiskáren</li> <li>4.1.1 Tlačítka</li> <li>4.1.2 Funkce tlačítek</li> <li>4.1.3 Rozvržení tisku</li> </ul>	
<ul> <li>3.2.2 Síťové připojení</li></ul>	
<ul> <li>3.2.2 Síťové připojení</li> <li>3.3 Tisk Braillu</li> <li>4 Ovládací panel</li> <li>4.1 Menu tiskáren</li> <li>4.1.1 Tlačítka</li> <li>4.1.2 Funkce tlačítek</li> <li>4.1.3 Rozvržení tisku</li> <li>4.1.4 Menu</li> <li>4.2 Pomocníci</li> </ul>	
<ul> <li>3.2.2 Síťové připojení</li></ul>	

# 1 Zásady bezpečnosti

- Tiskárnu umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Otvory pro odvětrávání ponechte volné.
- Připojujte tiskárnu pouze k uzemněné elektrické síti.
- Pro snížení hlučnosti tiskárny doporučujeme zakoupit protihlukovou skříň.
- BrailleBox je výrobek třídy A. V ojedinělých případech může způsobovat rušení rádiových vln. V takovém případě zvětšete vzdálenost mezi tiskárnou BrailleBox a daným zařízením.

#### 2 Seznámení s tiskárnami Index V5

Hlasový výstup označuje zvukovou odezvu tiskárny.

Podsvícený text na ovládacím panelu u všech modelů:

Bluetooth, Wi-Fi, síť: Je-li připojení dostupné, ikona bliká; po připojení se ikona rozsvítí.

idB: Během převodu do Braillu text bliká; text svítí, když probíhá tisk s idB.

**UPDATE/AKTUALIZACE**: Funkce je aktivována, je-li tiskárna připojena k internetu. Text svítí, když je k dispozici aktualizace firmwaru; text bliká, když aktualizace probíhá.

PAPER JAM/VZPŘÍČENÝ PAPÍR: Text svítí, když v tiskárně uvízne papír.

**ERROR/CHYBA**: Text svítí, dojde-li k chybě. Pro více informací stiskněte tlačítko HELP na tiskárně.

#### 2.1 Basic-D



- 1. Ovládací panel
- 2. Kryt
- 3. Reproduktor
- 4. Optický senzor pohybu papíru
- 5. Optický senzor pro okraj papíru
- Pravý zámek pro uchycení papíru
- 7. Reproduktor
- 8. Páčka pro uvolnění zámků
- 9. Levý zámek pro uchycení papíru

- 10. Válce na papír
- 11. Otvor pro přepravní zámek

20

- 12. Přívod odvětrávání
- 13. Přepravní zámek
- 14. Držák přepravního zámku
- 15. Vstup napětí 48V DC
- 16. Anténa pro Wi-Fi a Bluetooth
- 17. Port USB 2.0
- 18. Síťový port (100 MB)
- 19. Hostitelský port USB
- 20. Výstup odvětrávání

#### Podsvícený text u Basic-D



PAPER MOVE/ POHYB PAPÍRU: Text bliká při pohybu papíru.

PAPER EDGE/ OKRAJ PAPÍRU: Text svítí, když je papír před senzorem pro okraj papíru.

HEAD/HLAVA: Text svítí, když je tisková hlava ve výchozí poloze.

FAN/VĚTRÁK: Text svítí, když je zapnutý větrák.

OUT OF PAPER/NENÍ PAPÍR: Text svítí, když v zásobníku není papír.

#### 2.2 Everest-D





- 1. Ovládací panel
- 2. Podavač papíru
- 3. Opěrky pro papír
- 4. Tisková hlava
- 5. Reproduktor
- 6. Optický senzor pro okraj papíru

7. Optický senzor pro referenční polohu tiskové hlavy

- 11. Výstup odvětrávání
- 12. Elektrické konektory
- 13. Tlačítko pro otevření/zavření podavače papíru
- 14. Posuvníky pro výběr tloušťky papíru (pravý/levý)
- 15. Uzamykací páčky opěrek pro nastavení velikosti papíru (pravá/levá)
- 16. Levá opěrka pro okraj papíru
- 17. Sběrné válce
  - 18. Pravá opěrka pro okraj papíru

8. Vnější opěrky pro nastavení úhlu vystupujícího papíru

- 19. Vstup napětí 48V DC
- 20. Anténa pro Wi-Fi a Bluetooth
- 9. Válce pro pohyb papíru

10. Vnitřní opěrky pro podržení vystupujícího papíru

22. Síťový port (100 MB)

21. Port USB 2.0

23. Hostitelský port USB

#### Podsvícený text u Everest-D

* 🛜 🚠	idB		
PAPER IN	HEAD		
FEED	FAN	PAPER JAM	000000
ERROR	UPDATE	OUT OF PAPER	

**PAPER IN/VSTUP PAPÍRU**: Text svítí, když je papír před senzorem snímajícím okraj papíru.

FEED/PODÁVÁNÍ PAPÍRU: Text svítí, když je zapnutý motor podávající papír.

HEAD/HLAVA: Text svítí, když je tisková hlava ve výchozí poloze.

FAN/VĚTRÁK: Text svítí, když je zapnutý větrák.

OUT OF PAPER/NENÍ PAPÍR: Text svítí, když v zásobníku není papír.



1. Ovládací panel

2. Optický senzor pro servisní dvířka

3. Optický senzor pro výstupní zásobník na papír

- 4. Výstupní zásobník na papír
- 5. Opěrka pro vystupující papír
- 7. Vstupní zásobník na papír
- 8. Spodní tisková hlava
- 9. Prostřední tisková hlava

- 10. Horní tisková hlava
- 11. Válce na papír
- 12. Servisní dvířka
- 13. Elektrické konektory
- 14. Odvětrávání
- 15. Opěrky pro papír
- 16. Zadní páčka pro zastavení papíru
- 17. Senzor pro vstup papíru
- 18. Senzor pro výstup papíru

* 🔶 🕂	idB	
PAPER IN	PAPER TRAY	0000
PAPER OUT	BRAILLE TRAY	000000
OUT OF PAPER	SERVICE DOOR	0000000
BRAILLE STACK	PAPER JAM	000000
ERROR	UPDATE	0000

**PAPER IN/VSTUP PAPÍRU**: Text svítí, když se papír začne podávat a dosáhne senzoru pro vstup papíru.

**PAPER OUT/VÝSTUP PAPÍRU**: Text svítí, když papír dosáhne senzoru pro výstup papíru.

OUT OF PAPER/NENÍ PAPÍR: Text svítí, když v zásobníku není papír.

**BRAILLE STACK/VYSTUPUJÍCÍ PAPÍR**: Text svítí, když je ve výstupním zásobníku na papír příliš mnoho papíru.

**PAPER TRAY/VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK NA PAPÍR**: Text svítí, když je vstupní zásobník na papír otevřený.

**BRAILLE TRAY/ VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍK NA PAPÍR**: Text svítí, když je výstupní zásobník na papír otevřený.

SERVICE DOOR/SERVISNÍ DVÍŘKA: Text svítí, když jsou přední servisní dvířka otevřena.

#### Elektrické konektory BrailleBox



1. Vstup napětí 100-240V, 50-60 HZ, uzemněná zásuvka

- 2. Pojistka 6,3 A/250V, zabezpečená
- 3. Anténa pro Wi-Fi a Bluetooth
- 4. Hostitelský port USB
- 5. Síťový port (100 MB)
- 6. Port USB 2.0

#### 2.4 FanFold-D



- 1. Pravý zámek pro uchycení papíru
- 2. Levý zámek pro uchycení papíru
- 3. Senzor pro posun papíru
- 4. Senzor pro okraj papíru
- 5. Tři tiskové hlavy (počáteční, střední, koncová)
- 6. Válce pro pohyb měkkého papíru (4 páry)
- 7. Senzor pro výstup papíru

#### Podsvícený text u FanFold

* 🛜 🕂	idB	
FAN	PAPER EDGE	00000
LID OPEN	PAPER MOVE	000000
OUT OF PAPER	PAPER OUT	
EMPTY BRAILLE	PAPER JAM	00000
ERROR	UPDATE	-000

**PAPER EDGE/ OKRAJ PAPÍRU**: Text svítí, když se papír začne podávat a dosáhne senzoru pro vstup papíru.

PAPER MOVE/ POHYB PAPÍRU: Text bliká při pohybu papíru.

PAPER OUT/ VÝSTUP PAPÍRU: Text svítí, když papír dosáhne senzoru pro výstup papíru.

FAN/VĚTRÁK: Text svítí, když je zapnutý větrák.

LID OPEN/ KRYT OTEVŘENÝ: Text svítí, když je otevřen horní prosklený kryt.

**EMPTY BRAILLE/ VYPRÁZDNIT ZÁSOBNÍK**: Text svítí, když je třeba vyprázdnit zásobník s vystupujícím papírem.

#### Elektrické konektory FanFold



- 1. Anténa pro Wi-Fi a Bluetooth
- 2. Port USB 2.0
- 3. Síťový port (100 MB)
- 4. Hostitelský port USB
- 5. Pojistka 6,3 A/250V, zabezpečená
- 6. Vstup napětí 100-240V, 50-60 HZ, uzemněná zásuvka

#### Montáž koleček tiskárny FanFold

Rukou nadzvedněte paletu a vložte pod ni dvě desky (50 mm vysoké).

- 1. Natočte tiskárnu tak, aby jeden její roh byl mimo paletu. Připevněte k němu první kolečko pomocí šroubů a klíče, jež jsou součástí dodávky tiskárny.
- Natočte tiskárnu tak, aby další roh na kratší straně tiskárny byl mimo paletu. Připevněte druhé kolečko.
- Natočte tiskárnu tak, aby první z rohů na druhé kratší straně tiskárny byl mimo paletu. Připevněte třetí kolečko.
- Přesuňte tiskárnu na podlahu. Tiskárnu vyvážíte tak, že zatlačíte na prostřední roh z těch, která již kolečka mají.
- 5. Připevněte čtvrté kolečko.

# 3 Instalace

#### 3.1 Začínáme

#### 3.1.1 Rozbalení tiskárny

Tiskárnu opatrně rozbalte a zkontrolujte všechny položky. **Uchovejte obalový materiál a přepravní zámky**. Dvouletá záruka je platná pouze v případě, že tiskárna bude přepravována v původním obalu a s umístěnými přepravními zámky.

#### Dodávka zahrnuje následující položky:

- Braillskou tiskárnu
- Uživatelskou příručku
- USB paměť
- Napájecí kabel
- o USB kabel
- Externí napájecí zdroj pro Basic-D a Everest-D
- Přepravní zámky

#### Basic-D, Everest-D a BrailleBox

- o Zapněte tiskárnu bez připojení USB kabelu.
- o Automaticky bude spuštěn Pomocník s odebráním přepravního zámku.
- Řiďte se pokyny pomocníka. Po dokončení operace se tiskárna restartuje a bude připravena k používání.

#### Obrázek tiskárny BrailleBox

- 1. Gumová páska
- 2. Sada příslušenství
- 3. Sklo výstupního zásobníku na papír
- 4. Přepravní zámky tiskové hlavy



#### BrailleBox

- 1. Otevřete vstupní zásobník na papír. Ze zásobníku vyjměte sadu příslušenství. Zapněte tiskárnu.
- 2. Spustí se pomocník.
- 3. Řiďte se pokyny pomocníka.

#### 3.1.2 Hlasový výstup

Hlasová odezva je nastavena v češtině.

Další dostupné jazyky: arabština, holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, italština, korejština, čínština, norština, portugalština, ruština, španělština, švédština a turečtina.

#### 3.1.3 Aktualizace firmwaru

Tiskárny Index lze bezplatně aktualizovat na nejnovější firmware. Firmware důrazně doporučujeme aktualizovat ihned po zakoupení tiskárny. Aktualizace obsahuje opravy chyb ve firmwaru a nové nebo vylepšené funkce.

#### Aktualizace přes internet

Když je tiskárna připojena k internetu, sama automaticky vyhledává dostupné aktualizace. Dostupná nová aktualizace je signalizována rozsvícením nápisu UPDATE na tiskárně.

Aktualizaci spustíte následovně:

MENU / Uživatelská podpora / Aktualizace firmwaru / Aktualizace firmwaru z internetu / OK.

#### Aktualizace pomocí disku USB

- Stáhněte si nejnovější verzi firmwaru ze stránek výrobce (<u>https://www.indexbraille.com/en-us/support/downloads/firmware/latest-firmware/latest-v5-firmware/latest-v5-firmware</u>). Příklad názvu souboru: Embosser-update-2016-12-15.zip.
- o Uložte soubor na disk USB.
- o Disk USB připojte k tiskárně.
- o Aktualizaci spustíte následovně:

MENU / Uživatelská podpora / Aktualizace firmwaru / Aktualizace firmwaru z paměti USB / OK.

Během aktualizace svítí na tiskárně slovo UPDATE. Dojde k aktivaci hlasového výstupu. **Během aktualizace tiskárnu nevypínejte**. Aktualizace může trvat 5-15 minut a po jejím dokončení se tiskárna automaticky restartuje.

#### 3.2 Ovladače k tiskárně Index Braille

Software a ovladače pro tiskárny Index Braille můžete nainstalovat z disku USB, který je součástí dodávky tiskárny, nebo je stáhnout z <u>www.indexbraille.com</u>.

#### 3.2.1 Instalace z USB disku do počítače

Je nezbytné, aby ovladače tiskáren Index Braille na USB disku správně fungovaly. Před připojením tiskárny k zařízení USB nainstalujte ovladač tiskárny Index Braille do počítače. (Pozn.

překladatele: Je nutné dodržet správný postup instalace. Nejprve nainstalujte ovladače tiskárny do počítače, poté propojte tiskárnu s počítačem prostřednictvím kabelu.)

Chcete-li zjistit aktuální verzi ovladače Vaší tiskárny, otevřete si v počítači ovládací panely a postupujte následujícím způsobem:

- o Ovládací panely / Programy a funkce / Index Braille Driver.
- o Číslo aktuální verze se zobrazuje v pravém sloupci pod "verzemi".

#### Windows

Chcete-li instalovat ovladač 8.x nebo vyšší, kompatibilní s Windows XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10, postupujte následovně:

- 1. Zavřete všechny aplikace ve svém počítači.
- 2. Stáhněte <u>Index Printer Driver 8.x nebo vyšší</u> (https://www.indexbraille.com/en-us/support/downloads?c=3).
- 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na instalační soubor, zvolte "Spustit jako správce" a řiďte se pokyny instalačního průvodce.
- 4. Připojte dodaný kabel USB.
- 5. Zapněte tiskárnu.
- Ve Windows Vista a novějších systémech bude instalace dokončena pomocí průvodce Plug & Play Found new hardware.

Pozn. překladatele: Tiskárnu doporučujeme provozovat s počítačem, který je vybaven nejnovějším operačním systémem Windows.

Odkaz na instalační soubor pro Mac OS X:

https://www.indexbraille.com/en-us/support/knowledge-base/drivers/install-mac-ox-x-10-8-printer-d river-to-v5

Odkaz na instalační soubor pro Linux (Debian/Ubuntu):

https://www.indexbraille.com/en-us/support/knowledge-base/drivers/install-linux-printer-driver-to-in dex-v5

#### 3.2.2 Síťové připojení

Když je připojena drátová síť nebo Wi-Fi, rozsvítí se na tiskárně modré ikony pro Wi-Fi / drátovou síť. Během hledání sítě ikona sítě bliká.

IP adresu sítě získáte tak, že stisknete:

- o HELP + 10 (IP adresa bude oznámena hlasovým výstupem),
- HELP + 1 (IP adresa bude vytištěna v reliéfním písmu a Braillu).

Po prvním připojení k Wi-Fi nebo drátové síti si tiskárna zapamatuje jméno sítě (SSID) a heslo.

#### Připojení k síti Wi-Fi

- Je-li k dispozici známá síť, ikona Wi-Fi na tiskárně během hledání sítě bliká.
   Hlasový výstup oznámí: "Wi-Fi síť připojena. Číslo IP XXX, název SSID".
- Jestliže není dostupná žádná známá síť, ikona Wi-Fi na tiskárně nesvítí.
   Hlasový výstup oznámí: "Wi-Fi síť není dostupná".

#### Nastavení kabelového připojení

#### Síť Wi-Fi je ve výchozím nastavení tiskárny povolena.

#### První krok pro připojení k drátové síti

Připojte síťový kabel k místní síti LAN s podporou DHCP.

- Při vytváření síťového připojení ikona pro drátovou síť bliká.
- o Je-li síť připojena k internetu, ikona pro síť svítí.
- HELP+10: Hlasový výstup tiskárny oznámí: "Drátová síť ###.###.#.###", např. IP adresa: 192.168.4.14.
  - **HELP+1:** Vytiskne se informační stránka, která obsahuje IP adresu.

#### Pomocník pro statickou IP adresu

MENU / Komunikace / Pomocník pro drátovou síť / OK.

Podrobné informace v angličtině naleznete ve znalostní bázi na stránkách výrobce.

#### Nastavení sítě Wi-Fi

Existuje několik způsobů nastavení IP připojení sítě Wi-Fi:

- Nastavení IP pomocí webové aplikace (doporučeno)
- Nastavení IP pomocí Wi-Fi souboru
- Nastavení Wi-Fi přes WPS (Wi-Fi Protected Setup tlačítko WPS na routeru)
- Nastavení sítě Wi-Fi přes ovládací panely

#### **Rezervace IP adresy na DHCP**

Nejlepším řešením, jak vyhradit trvalou IP adresu konkrétní tiskárně, je prostřednictvím rezervace MAC adresy tiskárny na konkrétní adresu IP v routeru. Tuto úlohu by měl provádět správce sítě. Podrobné informace naleznete na internetu pod **"Reservation of IP address on DHCP/ Rezervace IP adresy na DHCP + (název routeru)".** 

#### 3.3 Tisk Braillu

**Index-direct-Braille (idB)** je aplikace určená pro přímý tisk běžných dokumentů (např. Word) v Braillově písmu bez nutnosti používat externí braillský editor. Aplikace idB je součástí všech tiskáren Index V5.

#### Vlastnosti IdB:

- Převede a naformátuje dokument do Brailllova písma na základě nastavení aktivního rozvržení tisku.
- Převede text do Braillova písma (literární Braille či zkratkopis ve více než 140 jazycích).
- Naformátuje text na velikost braillského papíru (počet řádků na stránce, počet znaků na řádku, okraje, číslo braillské stránky, číslo stránky svazku).
- Nejnovější funkce idB se instalují automaticky při aktualizaci firmwaru tiskárny.
- o idB podporuje neomezený počet uživatelů v místní síti.
- o idB je zdarma.

Uživatelům, kteří pracují s matematickými či hudebními symboly v Braillu, hmatovou grafikou, složitějšími dokumenty nebo provádějí korektury textů, nebude aplikace idB dostačovat. Je nezbytné, aby tito uživatelé použili jiný braillský editor.

#### idB podporuje:

- Braille ve stupni 0 (počítačový), 1 (literární) a 2 (zkratkopis),
- o dokumenty Word XML (.docx),
- o dokumenty Word (.doc),
- o dokumenty PDF (.pdf),
- o textové dokumenty (.txt),
- o číslování stránek,
- o tisk svazků (u braillských knih),
- o tisk na tiskárnách Index V4 a V5.

idB využívá bezplatný systém tabulek Liblouis pro převod textu do braillského písma, který podporuje většinu jazyků.

Odkaz na stránky Liblouis: http://liblouis.org

#### Tisk pomocí webové aplikace

- Chcete-li zjistit IP adresu Vaší tiskárny, stiskněte tlačítka HELP + 10. Hlasový výstup oznámí: "IP číslo", např. "IP 192.168.4.14".
- 2. Spusťte internetový prohlížeč a do pole pro zadávání adresy napište IP adresu tiskárny. Zkontrolujte, zda je Vaše zařízení připojeno ke stejné síti jako tiskárna.
- 3. Po několika vteřinách se v prohlížeči zobrazí rozhraní webové aplikace, viz obrázek níže.

Index Braille Printer	🗠
rinter Information	
odel	Index Everest-D V5
erial-number	64993
rmware	2017-01-13
ayout	2
aper-size	A4-Landscape
rint-type	single sided
B -table	Czech/grade1 version1

Webové rozhraní

Spusťte funkci webové aplikace stisknutím tlačítka "Action/Akce", které otevře následující menu:

○ Print/Tisk

Tisk běžných dokumentů (.doc. docx, .pdf, .txt, .rtf), které budou převedeny/naformátovány do Braillu pomocí idB, nebo dokumentů již připravených k braillskému tisku (.brl, .brf).

Vyberte soubor, který chcete tisknout, a podívejte se na náhled naformátovaného braillského textu nebo písmo textu.

o Wi-Fi

Zobrazí se dostupná síť. Síť v horní části obrazovky je síť, která je již připojena a má silný signál.

- Funkce: Vybrat, Připojit, Odstranit, Vložit heslo pro novou síť a Spustit WPS (nastavení Wi-Fi přes WPS).
- Web App/Webová aplikace

#### Tisk z paměti USB

- o Tiskárna Index V5.
- o USB disk.
- Běžný textový soubor (docx, doc, pdf, rtf, txt) za použití idB převedený do braillského písma a do požadovaného formátu braillské stránky.
- Braillské soubory (.brl, .brf), již převedené do braillského písma, budou vytištěny bez použití idB.

Postup při tisku:

- o Nastavte si aktivní rozvržení podle Vašich požadavků (velikost stránky, rozvržení tisku v Braillu, číslování stránek, jazyk textu pro převod do Braillu pomocí idB a stupeň Braillu).
- o Stiskněte tlačítko MENU na tiskárně.
- o Vyberte možnost Tisk / Tisk z paměti USB.
- o Pomocí tlačítek se šipkami najděte požadovaný soubor. Seznamem souborů na USB Vás povede hlasový výstup.
- o Stisknutím tlačítka OK vytisknete zvolený soubor.
- o Během převodu do Braillu a formátování bliká na ovládacím panelu tiskárny ikona idB. Převod obvykle trvá několik vteřin.
- o Během tisku pomocí idB ikona idB na tiskárně svítí.

#### Tisk ve Windows pomocí idB

- o Dokument Word uložte ve formátu .doc, .docx, .txt nebo PDF a poté zavřete.
- o V seznamu klepněte na zvolený soubor pravým tlačítkem myši a vyberte Index-direct-Braille.
- o Vyberte model Vaší tiskárny a dejte OK.
- o Soubor nyní bude odeslán do zvolené tiskárny.
- o Blikající ikona idB oznamuje, že právě probíhá převod textu do Braillu.
- Spustí se tisk braillského dokumentu. Svítící ikona idB oznamuje, že pro převod dokumentu byla použita aplikace idB.

Pozn. překladatele: Formát souboru .txt musí být uložen v kódování UTF8.

#### Tisk v Mac pomocí idB

- o Otevřete dokument v libovolném editoru/prohlížeči (Preview OS X).
- o Vyberte soubor. Zvolte Tisk a vyberte tiskárnu Index.
- o Dokument nyní bude odeslán do zvolené tiskárny.
- o Blikající ikona idB oznamuje, že právě probíhá převod textu do Braillu.

 Spustí se tisk braillského dokumentu. Svítící ikona idB oznamuje, že pro převod dokumentu byla použita aplikace idB.

#### Tisk v Linuxu pomocí idB

- o Otevřete dokument v libovolném editoru/prohlížeči.
- o Vyberte soubor. Zvolte Tisk a vyberte tiskárnu Index. Dejte OK.
- o Dokument nyní bude odeslán do zvolené tiskárny.
- o Blikající ikona idB oznamuje, že právě probíhá převod textu do Braillu.
- Spustí se tisk braillského dokumentu. Svítící ikona idB oznamuje, že pro převod dokumentu byla použita aplikace idB.

#### Externí braillský editor

Většina braillských editorů je s tiskárnami Index kompatibilní. Informace o kompatibilních editorech najdete na <u>http://www.indexbraille.com/en-us/support/braille-editor-software</u>.

# 4 Ovládací panel

	<u>.:</u>		000000
ON FEED OFF DOOR	CHS	Podsvícený text	

#### 4.1 Menu tiskáren

#### 4.1.1 Tlačítka

- ON
  - o ON bliká: Tiskárna se spouští.
  - o ON svítí: Tiskárna je zapnutá.
- MENU: Otevře menu.

o MENU svítí: MENU je otevřeno. Pomocí šipek vyberte v MENU požadovanou položku.

- OK: Potvrzení zvolené položky.
- Po dokončení operace se tiskárna přepne do režimu nečinnosti.
- Po 2 minutách v režimu MENU, když nedojde ke stisku žádného tlačítka, tiskárna automaticky zruší bez uložení veškeré změny a přepne se do režimu nečinnosti.
- HELP: Hlasový výstup oznámí informace o stavu tiskárny.
  - o HELP svítí: Je k dispozici důležitá informace.

ТҮР	TLAČÍTKO	FUNKCE
	ON	Zapnutí. Režim online. Zavření menu bez uložení.
	OFF	Pozastavení tisku. Vypnutí (podržte OFF po dobu 5 vteřin).
ZÁKLADNÍ TLAČÍTKA	FEED	Podání papíru. Vysunutí papíru.
	DOOR	Otevření/zavření výstupního zásobníku. Pouze BrailleBox.
	HELP	Hlasový výstup oznámí informace o tiskárně. Pro spuštění vzdálené podpory podržte HELP po dobu 15 vteřin. Pro spuštění režimu obnovení podržte HELP během spouštění tiskárny.
	MENU	Otevře režim MENU.
	ŠIPKA NAHORU	Přejde na předchozí položku MENU. Během režimu nečinnosti mění rozvržení tisku. Vybrané rozvržení potvrdíte stisknutím OK.
TLAČÍTKA MENU	ŠIPKA DOLŮ	Přejde na následující položku MENU. Během režimu nečinnosti mění rozvržení tisku. Vybrané rozvržení potvrdíte stisknutím OK.
	LEVÁ ŠIPKA	Přejde do vyšší úrovně MENU.
	PRAVÁ ŠIPKA	Přejde do nižší úrovně MENU. Přejde do dalšího kroku v pomocníkovi.
	ок	Vybrat, uložit, otevřít, zavřít a spustit. OK potvrdí akci.
	1	"1" běžně reprezentuje hodnotu 1.
ČÍSELNÁ TLAČÍTKA	10	"10" běžně reprezentuje hodnotu 10. Spustí uvolnění opěrek papíru. Pouze BrailleBox.
	снѕ	Přepíná mezi zvýšením a snížením hodnoty. Pro restart tiskárny podržte CHS po dobu 10 vteřin.

	OFF + FEED	Zastavení tisku.
	FEED + FEED	Umístění papíru do tiskové pozice. Basic a FanFold.
	FEED + OFF	Zpětný chod papíru z tiskárny. <b>Basic a FanFold</b> .
	HELP + HELP	Vytištění informací o tiskárně v reliéfním a Braillově písmu.
	HELP + CHS	Přepínání mezi jazykem hlasového výstupu (CZ-EN).
	HELP + MENU	Poskytne hlasovou odezvu v aktivním braillském rozvržení.
	HELP + ON	Testovací výtisk kladívek.
	HELP + OFF	Bezpečné odebrání disku USB.
	HELP + FEED	Zapnutí a vypnutí světelné indikace na ovládacím panelu.
	HELP + 1	Tisk stránky s informacemi o síti.
SOUSTISKY TLAČÍTEK	HELP + 10	Poskytne hlasovou odezvu k dostupné drátové a/nebo Wi-Fi adrese IP.
	HELP + PRAVÁ ŠIPKA	Spustí se nastavení Wi-Fi přes WPS.
	HELP +	Tisk seznamu interních parametrů.
	ŠIPKA NAHORU	
	HELP +	Spustí Pomocníka s vložením přepravních zámků.
	ŠIPKA DOLŮ	Postupujte podle instrukci pomocnika. Po dokonceni se tiskárna restartuje.
	FEED + LEVÁ ŠIPKA	Zpětný chod papíru, stejné jako FEED+OFF
	FEED + PRAVÁ ŠIPKA	Pouze u FanFold při zaseknutí papíru. Vysune papír z tiskárny.
	FEED + ŠIPKA DOLŮ	Vypne motory pro posun papíru, aby papír mohl být posunut ručně.

#### 4.1.3 Rozvržení tisku

Tiskárny Index V5 mají několik přednastavených rozvržení pro tisk v Braillově písmu (1-9). Tato rozvržení je možné upravovat.

#### Aktivní rozvržení

Jako **aktivní rozvržení** se označuje to rozvržení, které je aktuálně používáno. Veškeré změny v nastavení rozvržení, které provedete, se projeví v aktivním rozvržení. Rozvržení zahrnuje rozměry papíru, nastavení braillské stránky, umístění čísla na stránce, předvolby pro převod textu do Braillu pomocí idB a stupeň Braillu (literární či zkratkopis).

#### Výběr aktivního rozvržení

- Pokud je tiskárna v režimu nečinnosti, na požadované rozvržení přejdete stisknutím šipky nahoru / dolů. Poté stiskněte tlačítko OK, tím vybrané rozvržení zvolíte jako aktivní rozvržení. Jde o stejnou funkci jako u tiskáren Index V4.
- 2. Aktivní rozvržení si můžete rovněž zvolit v Menu, a to následovně:
- MENU / Braillské rozvržení / Vybrat aktivní rozvržení / Přejděte na rozvržení, které chcete zvolit jako aktivní, a poté stiskněte tlačítko OK.

#### Výchozí regionální rozvržení tisku

Tisk nastavíte na rozvržení konkrétního regionu (země) následovně:

MENU / Braillské rozvržení / Obnovit rozvržení / Obnovit výchozí regionální rozvržení / Zvolte Vaši zemi, název firmy a stiskněte OK.

Výchozí regionální rozvržení zahrnuje:

- Počet rozvržení tisku.
- Veškeré informace vymezené v pomocníku u každého rozvržení, např.:
  - Rozměry papíru.
  - Typ tisku, jednostranný nebo oboustranný tisk, brožura atd.
  - Převod textu do Braillu pomocí idB.
  - Rozvržení braillské stránky, počet řádků na stránce, znaků na řádku a okraje.
  - Číslování braillských stránek.

#### 4.1.4 Menu

HLAVNÍ MENU	PODMENU	FUNKCE	INFORMACE
	Tisk	Vytiskne celý dokument.	Počet kopií.
	předchozího dokumentu	Vytiskne část dokumentu.	Rozsah stránek.
	Tisk z paměti USB	Pomocí šipek zvolte složku či dokument. Tisk zahájíte stisknutím OK.	Užijte nastavení aktivního rozvržení.
	Tisk demo souborů	Zvolte soubor a vytiskněte.	Název souboru popisuje každý dokument.
	Tisk braillské příručky	Vyberte jazyk ze seznamu.	Užijte nastavení aktivního rozvržení.
Tisk	Tisk	Tisk informací o tiskárně.	
	zkušebního	Testovací výtisk kladívek.	
	dokumentu	Tisk braillského rozvržení.	
		Tisk informací o síti.	
		Tisk zkušební stránky pro mezeru mezi tiskovými hlavami a zarovnání braillského textu.	Pouze BrailleBox.
	Tisk servisního dokumentu	Tisk zkušební stránky se skládací linií.	Pouze Everest a BrailleBox.
		Tisk seznamu s hodnotami interních parametrů.	
	Úprava	Pomocník se standardním rozvržením.	
	aktivního rozvržení 1-9	Pokročilý pomocník.	
	Braillské Uživatelsky rozvržení definovaná	Pomocník s vytvořením uživatelsky definované velikosti papíru	Šipky, 1, 10, CHS a OK
Braillské rozvržení		(BrailleBox má pevně stanovené rozměry papíru).	
	velikost papíru	Odstranění uživatelsky definované velikosti papíru.	Nelze odstranit, je-li používána některým z rozvržení.
	Přidat rozvržení	Přidá rozvržení. Nové rozvržení bude mít stejné parametry jako aktivní rozvržení.	Nové rozvržení bude označeno nejnižším

			číslem z dostupných rozvržení.
	Odstranit rozvržení	Odstraní zvolené rozvržení.	Aktivní rozvržení nelze odstranit.
	Zálobovat	Zálohovat aktuální rozvržení na USB.	
	rozvržení	Zálohovat aktuální rozvržení do interní paměti.	
		Obnovit rozvržení z USB.	
	Obnovit	Obnovit rozvržení z interní paměti.	
	rozvržení	Obnovit výchozí regionální rozvržení.	
		Obnovit výchozí tovární rozvržení.	
	Vybrat aktivní rozvržení	Volba aktivního rozvržení.	Lze definovat rozvržení 1-9.
	USB	Bezpečné odebrání disku USB.	
	Správa sítě	Aktuální síť Wi-Fi. Seznam známých sítí.	
Komunikace	Wi-Fi	Seznam siti Wi-Fi podporujicich nastavení přes WPS. Seznam všech sítí Wi-Fi.	
	Pomocník pro drátovou síť	DHCP/Statická IP: adresa IP, síťová maska, brána, server s dynamickým názvem.	
	Hlasový výstup	Volba hlasitosti.	Nízká/střední/vysoká.
		Volba jazyka.	Vyberte ze seznamu.

HLAVNÍ MENU	PODMENU	FUNKCE	INFORMACE
	Aktualizace	Aktualizace z internetu.	
	firmwaru	Aktualizace z disku USB.	
Uživatelská	Rychlost tisku	Vyberte rychlost tisku ze seznamu.	Vysoká/běžná
podpora	Nastavení		Kryt s nožem.
	potištěného papíru		Kryt stojící na podlaze.
	μαριιά	Nastavení krytu. <b>Pouze Basic-D.</b>	Papír zůstává na

		tiskové hlavě.
	Pomocník s úpravou místa řezu papíru. Pouze <b>Basic-D.</b>	Kryt s nožem.
	Kalibrace papíru	Pouze Everest a BrailleBox.
Proilleká	Pomocník s úpravou skládací linie	Pouze Everest a BrailleBox.
úpravy	Pomocník pro mezeru mezi tiskovými hlavami	Pouze BrailleBox.
	Pomocník se zarovnáním braillského textu	Pouze BrailleBox.
Ovládání	Podsvícení textu na ovládacím panelu	Text svítí/nesvítí
senzorů	Zapnutí a vypnutí senzoru pro vzpříčený papír.	Basic a FanFold
Zálohovat	Záloha konfiguračního souboru na USB.	Obecné parametry
nastavení	Záloha na interní kartu SD.	např.: aktivní rozvržení, kalibrace, jazyk
Obnovit	Obnova konfiguračního souboru z USB.	hlasového výstupu.
nastavení	Obnova nastavení z interní paměti.	
Pomocník s vložením přepravních zámků	Pomocník s vložením přepravních zámků	

MENU	PODMENU	FUNKCE	INFO
	Centrum příkazů	Spustit Centrum příkazů.	Interní tovární funkce
Chráněná služba (chráněno heslem)	Provozní test	Pomocník s provozním testem	
	Tisk provozního testu		

#### 4.2 Pomocníci

Pomocníci pomáhají uživatelům s nastavením, kalibrací, úpravami atd. Všichni pomocníci se ovládají stejným způsobem.

- Spusťte pomocníka stisknutím tlačítka MENU. Stiskněte OK.
- Jednotlivými kroky pomocníka postupujte stisky pravé šipky.
- Pokud se chcete v pomocníkovi vrátit zpět k předchozímu kroku, stiskněte levou šipku.

- Pokud chcete v pomocníkovi změnit hodnotu, stiskněte tlačítko OK (tím zahájíte úpravy), dále šipku nahoru/dolů (tím si zvolíte novou hodnotu) a znovu OK (změny se uloží). Hlasový výstup Vám poskytne další pokyny.
- Stisknutím tlačítka OK spustíte automatického pomocníka.
- Po dokončení pomocníka hlasový výstup oznámí: "Pomocník dokončen, uložte stisknutím OK".

#### Pomocník se standardním rozvržením

STANDARDNÍ POMOCNÍK	POKYNY	DALŠÍ INFORMACE
Velikost papíru	Zvolte velikost papíru dostupnou pro region, který je v tiskárně nastaven.	asijský, evropský, USA, ruský nebo japonský
	Jestliže potřebujete velikost papíru dostupnou pro jiný region, vyberte pokročilé rozvržení a požadovaný region.	Velikost papíru může být uživatelsky definována pouze u <b>Basic-D a</b> <b>Everest-D.</b>
Typ tisku	Vyberte ze seznamu.	<b>Basic-D</b> : jednostranný/oboustranný, jednostranný/oboustranný se
		skladaním papíru a jednostranný/oboustranný vertikální se skládáním papíru.
		<b>Everest-D</b> a <b>BrailleBox</b> : jednostranný/oboustranný a brožura jednostranný/oboustranný.
Skládací linie	Vyberte ze seznamu.	Dostupné, pokud je vybrána jako typ tisku brožura.
Tabulka pro převod textu do Braillu	Vyberte jazyk, stupeň a verzi.	Převod textu do Braillu Liblouis, G0=počítačový Braille, G1=literární Braille, G2=zkratkopis.
Řádků na stránce	Hodnotu upravíte pomocí 1/10/CHS.	
Horní okraj	Vyberte ze seznamu.	Dostupné, pokud je dostatečný prostor pro okraj.
Číslo braillské stránky	Vyberte ze seznamu, spolu s umístěním na stránce.	Dostupné, pokud je k dispozici horní a/nebo spodní okraj.

Znaků na řádku	Hodnotu upravíte pomocí 1/10/CHS.	
Okraj pro vazbu	Vyberte ze seznamu.	Dostupné, pokud je k dispozici dostatečný prostor pro vazbu. Ve formátu brožury je minimální prostor pro vazbu velikost <b>1 znak</b> .
Pomocník dokončen	Změny uložíte stiskem OK.	

#### Pomocník s pokročilým rozvržením

Položky, které jsou v pokročilém pomocníkovi oproti standardními pomocníkovi navíc, jsou označeny velkým tučným písmem.

POKROČILÝ POMOCNÍK	POKYNY	DALŠÍ INFORMACE
Papír dle regionu	Evropa, USA, Rusko, Japonsko, Jihovýchodní Asie, Svět (všechny velikosti papíru)	Uživatelsky definovaná velikost papíru je dostupná ve všech regionech.
Velikost papíru	Vyberte ze seznamu.	
Typ tisku	Vyberte ze seznamu.	Basic-D: jednostranný/oboustranný, jednostranný/oboustranný se skládáním papíru a jednostranný/oboustranný vertikální se skládáním papíru. Everest-D a BrailleBox: jednostranný/oboustranný a brožura jednostranný/oboustranný.
Skládací linie	Vyberte ze seznamu.	Dostupné, pokud je vybrána jako typ tisku brožura.
Řádkování	Vyberte ze seznamu.	Aktuálně je k dispozici jedno- a dvouřádková mezera.
Velikost braillské buňky	Vyberte ze seznamu.	K dispozici u Basic-D a Everest-D.
Tabulka pro převod textu do Braillu	Používá ji idB při tisku dokumentů Word/pdf/txt. Zvolte jazyk, stupeň a verzi.	G0=počítačový Braille, G1=literární Braille, G2=zkratkopis.
Starší verze braillské překladové tabulky	Využívána braillskými editory a IbPrint	Seznam braillských tabulek pro tiskárny Index V5 naleznete na webu výrobce.

Řádků na stránce	Hodnotu upravíte pomocí 1/10/CHS.	
Horní okraj	Vyberte ze seznamu.	Dostupné, pokud je dostatečný prostor pro okraj.
Číslo braillské stránky	Vyberte ze seznamu, spolu s umístěním na stránce.	
Znaků na řádku	Hodnotu upravíte pomocí 1/10/CHS.	
Okraj pro vazbu	Vyberte ze seznamu.	Dostupné, pokud je k dispozici dostatečný prostor pro vazbu.
		Ve formátu brožury je minimální prostor pro vazbu velikost 1 znak.
Rozdělení do	Počet stránek na každý braillský	Rozdělí dokument na svazky.
svazků	svazek, vyberte ze seznamu.	Každá brožura obsahuje maximálně
		80 stran na svazek.
Číslo braillského	Přidá se "V1" (Volume 1) nalevo od	Dostupné, jestliže:
svazku	čísla braillské stránky.	<ul> <li>je zapnuto číslo braillské stránky.</li> </ul>
		<ul> <li>je zapnuto řazení svazků.</li> </ul>
Vícenásobné	Zvolte hodnotu od 1 do 5 nárazů na	Při tisku na štítky nebo jiné silnější
údery	vyražení jednoho bodu.	materiály je třeba více než jeden úder.
Pomocník dokončen	Změny uložíte stiskem OK.	

# Pomocník s uživatelsky definovanou velikostí papíru

Uživatelsky definovatelnou velikost papíru podporují Basic-D a Everest-D.

Uživatelsky	Otevřete Menu/ Braillské rozvržení/	V pomocníkovi se pohybujete pravou a
definovaná	Uživatelsky definovaná velikost papíru/	levou šipkou. Chcete-li upravit hodnotu,
velikost papíru	Pomocník s vytvořením uživatelsky	stiskněte OK. Opětovný stisk OK změnu
	definované velikosti papíru.	uloží.
Číslo velikosti	Uživatelsky definovaná velikost papíru	V pomocníkovi se pohybujte po
dalšího	číslo # (1-9), jednotky velikosti papíru	jednotlivých krocích pomocí šipek vpravo
prázdného		(krok vpřed) a vlevo (krok zpět).
papíru 1-9		
Jednotky	Vyberte mm nebo palce (u Basic-D,	Do dalšího kroku se přesunete stiskem
velikosti papíru	FanFold-D pouze palce)	pravé šipky.
Šířka papíru	Změna šířky papíru.	Šipka nahoru/šipka dolů = 50 mm nebo 1
		palec,
		10 = 10 mm nebo 1/2 palce,
		1 = 1 mm nebo zlomek palce.
		CHS= zvýšení či snížení hodnoty

Délka papíru	Změna délky papíru.	Totéž. Do dalšího kroku se přesunete stiskem pravé šipky.
Dokončení pomocníka	Vaši definovanou velikost papíru uložíte stiskem OK.	

# Dodatek A: Prohlášení o shodě

Toto zařízení je nositelem značky shody FCC ID: PVH0953 (Class B) IC: 5325-0953

Toto zařízení obsahuje modul Bluetooth kvalifikovaný jako "Controller system" - QD ID 58171. Toto zařízení bylo řádně otestováno a bylo shledáno, že splňuje směrnice pro digitální zařízení třídy B podle Části 15 směrnic FCC. Uvedené směrnice definují omezení dostatečná k rozumné ochraně před škodlivým rušením. Tento přístroj generuje, používá a může vyzařovat energii na radiové frekvenci, a pokud není instalován a používán podle této příručky, může způsobovat škodlivé rušení radiového spojení. Nelze však zaručit, že se v jednotlivém výjimečném případě rušení nevyskytne. Jestliže přístroj způsobuje škodlivé rušení na radiovém nebo televizním příjmu, což lze doložit vypnutím a zapnutím přístroje, doporučujeme uživateli, aby zkusil snížit rušení některým z následujících opatření:

- Jinak orientovat nebo jinam umístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
- Připojit přístroj do zásuvky na jiném okruhu, než je připojen rušený přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo odborného technika v oboru rádio/TV.

# Dodatek B: Záruční podmínky

Na výrobek poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje a záruka se vztahuje na všechny vady, které vznikly následkem vadného materiálu, chybné montáže či opracováním. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným zacházením nebo z jiného důvodu než uvedeného. Zásah do výrobku jinou osobou než pověřeným servisem zbavuje dodavatele ručebního závazku za záruku. Odstranění uznané závady v záruční době provede na své náklady dodavatel. Výrobce si vyhrazuje právo vadnou část opravit nebo nahradit podobným nebo lepším výrobkem.

Výrobce ani jeho distributor nejsou odpovědní za nepřímé nebo následné škody. Nároky uživatele jsou omezeny jen na náhradu modulů výrobku. Tato záruka platí jen při servisu v zemi, kde byl přístroj zakoupený, a jen pokud není porušené zapečetění modulů. Pokud tyto podmínky nejsou splněny nebo záruční doba skončila, obraťte se prosím s požadavkem na opravu na svého prodejce. Výrobce ani distributor nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud je přístroj používán v rozporu s uživatelskou příručkou.

Pozn.: Akumulátorové baterie mají omezenou záruční dobu 6 měsíců a jejich životnost závisí na způsobu práce s přístrojem a na kvalitě péče o baterie. Opotřebené baterie odkládejte na určené místo.

#### Distributor a autorizovaný servis pro Českou republiku:

SPEKTRA v.d.n. Zátišská 1914/1, 14300 Praha 4 Tel.: 241763416, 241774675 E-mail: <u>info@spektra.eu</u> Internet: <u>www.spektra.eu</u>



Dovozce tohoto přístroje Spektra v.d.n. plní povinnost zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu členstvím v REMA systému s osvědčením č. 0508130212 (<u>www.remasystem.cz</u>).

