

KOMBINOVANÝ INDIKÁTOR HLADINY A SVĚTLA

Zařízení běžně funguje jako indikátor hladiny: jakmile hladina kapaliny v nádobě dosáhne k vnějším elektrodám (drátkům), indikátor píská. Elektrody udržujte v čistotě.

Když však stisknete a držíte tlačítko na přední části indikátoru, indikátor hladiny vypnete a zařízení začne fungovat jako indikátor světla: jakmile čidlo ve spodní úzké hraně krabičky detekuje světlo, indikátor píská (dle výšky tónu můžete posoudit intenzitu dopadajícího světla). Když poté tlačítko uvolníte, indikátor světla vypnete a opět aktivujete indikátor hladiny.

Výměna baterie CR-2032: Jemným zapáčením např. nožem ve spoji mezi závěsnými oušky odloupnete vrchní kryt, vyměníte baterii v držáku uvnitř a kryt pak zamáčknete zpět se slyšitelným zacvaknutím.

Záruka 2 roky (nevztahuje se na baterie: baterie mají omezenou dobu použitelnosti, jejich životnost závisí na režimu odběru a na skladování; baterie CR-2032 vydrží asi 300 hod. nepřetržitého provozu nebo 1 rok běžného provozu).

Výrobce Spektra v.d.n., Zátišská 915/1, 143 00 Praha 4 tohoto přístroje plní povinnost zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu členstvím v REMA systému s osvědčením č. 0508130212.



KOMBINOVANÝ INDIKÁTOR HLADINY A SVĚTLA

Zařízení běžně funguje jako indikátor hladiny: jakmile hladina kapaliny v nádobě dosáhne k vnějším elektrodám (drátkům), indikátor píská. Elektrody udržujte v čistotě.

Když však stisknete a držíte tlačítko na přední části indikátoru, indikátor hladiny vypnete a zařízení začne fungovat jako indikátor světla: jakmile čidlo ve spodní úzké hraně krabičky detekuje světlo, indikátor píská (dle výšky tónu můžete posoudit intenzitu dopadajícího světla). Když poté tlačítko uvolníte, indikátor světla vypnete a opět aktivujete indikátor hladiny.

Výměna baterie CR-2032: Jemným zapáčením např. nožem ve spoji mezi závěsnými oušky odloupnete vrchní kryt, vyměníte baterii v držáku uvnitř a kryt pak zamáčknete zpět se slyšitelným zacvaknutím.

Záruka 2 roky (nevztahuje se na baterie: baterie mají omezenou dobu použitelnosti, jejich životnost závisí na režimu odběru a na skladování; baterie CR-2032 vydrží asi 300 hod. nepřetržitého provozu nebo 1 rok běžného provozu).

Výrobce Spektra v.d.n., Zátišská 915/1, 143 00 Praha 4 tohoto přístroje plní povinnost zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu členstvím v REMA systému s osvědčením č. 0508130212.



KOMBINOVANÝ INDIKÁTOR HLADINY A SVĚTLA

Zařízení běžně funguje jako indikátor hladiny: jakmile hladina kapaliny v nádobě dosáhne k vnějším elektrodám (drátkům), indikátor píská. Elektrody udržujte v čistotě.

Když však stisknete a držíte tlačítko na přední části indikátoru, indikátor hladiny vypnete a zařízení začne fungovat jako indikátor světla: jakmile čidlo ve spodní úzké hraně krabičky detekuje světlo, indikátor píská (dle výšky tónu můžete posoudit intenzitu dopadajícího světla). Když poté tlačítko uvolníte, indikátor světla vypnete a opět aktivujete indikátor hladiny.

Výměna baterie CR-2032: Jemným zapáčením např. nožem ve spoji mezi závěsnými oušky odloupnete vrchní kryt, vyměníte baterii v držáku uvnitř a kryt pak zamáčknete zpět se slyšitelným zacvaknutím.

Záruka 2 roky (nevztahuje se na baterie: baterie mají omezenou dobu použitelnosti, jejich životnost závisí na režimu odběru a na skladování; baterie CR-2032 vydrží asi 300 hod. nepřetržitého provozu nebo 1 rok běžného provozu).

Výrobce Spektra v.d.n., Zátišská 915/1, 143 00 Praha 4 tohoto přístroje plní povinnost zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu členstvím v REMA systému s osvědčením č. 0508130212.



LIQUID LEVEL & LIGHT INDICATOR IN ONE

In its default mode, the device is designed to detect the level of liquids in containers: As soon as the poured-in liquid touches the mounted wire sensors, the indicator begins to emit a distinct beeping sound.

When you depress and hold the button on the front of the device, the liquid level indicator is temporarily disabled; instead, the light detection mode is activated: As soon as the light probe located on the bottom narrow edge "sees" any light, the indicator will start a distinct beeping. After releasing the switch-over button, the light indication is turned off and the device returns to its liquid level indication mode.

Battery CR-2032 exchange: Open the upper cover by soft levering out in between hang holes, exchange the battery in its holder inside and then click the upper cover back to its right position.

2 year warranty (battery excl.).

Manufacturer: Spektra v.d.n., Zatisaska 915/1,14300 Praha 4, Czech Rep.

LIQUID LEVEL & LIGHT INDICATOR IN ONE

In its default mode, the device is designed to detect the level of liquids in containers: As soon as the poured-in liquid touches the mounted wire sensors, the indicator begins to emit a distinct beeping sound.

When you depress and hold the button on the front of the device, the liquid level indicator is temporarily disabled; instead, the light detection mode is activated: As soon as the light probe located on the bottom narrow edge "sees" any light, the indicator will start a distinct beeping. After releasing the switch-over button, the light indication is turned off and the device returns to its liquid level indication mode.

Battery CR-2032 exchange: Open the upper cover by soft levering out in between hang holes, exchange the battery in its holder inside and then click the upper cover back to its right position.

2 year warranty (battery excl.).

Manufacturer: Spektra v.d.n., Zatisaska 915/1,14300 Praha 4, Czech Rep.

LIQUID LEVEL & LIGHT INDICATOR IN ONE

In its default mode, the device is designed to detect the level of liquids in containers: As soon as the poured-in liquid touches the mounted wire sensors, the indicator begins to emit a distinct beeping sound.

When you depress and hold the button on the front of the device, the liquid level indicator is temporarily disabled; instead, the light detection mode is activated: As soon as the light probe located on the bottom narrow edge "sees" any light, the indicator will start a distinct beeping. After releasing the switch-over button, the light indication is turned off and the device returns to its liquid level indication mode.

Battery CR-2032 exchange: Open the upper cover by soft levering out in between hang holes, exchange the battery in its holder inside and then click the upper cover back to its right position.

2 year warranty (battery excl.).

Manufacturer: Spektra v.d.n., Zatisaska 915/1,14300 Praha 4, Czech Rep.