

Návod ke spínačům PAL PAD

Spínače Pal Pad mohou ovládat některé počítačové programy nebo zařízení s kompatibilními vstupy, např. hračky.

- Spínače lze používat s každým zařízením uzpůsobeným pro ovládání pomocí spínačů.
- Konektor spínače typu „jack“ jenom připojíte k takovému zařízení a stisknete tlačítko spínače.
- Všechny typy spínačů Pal Pad se aktivují velmi malou silou.
- Konektor spínače je standardní 3,5 mm jack (mono).
- Membrány spínačů mají rozměry 15,2 x 11,4 cm (velký), 10,2 x 6,9 cm (střední) a 5 x 5 cm (malý) v barvě červené, zelené, žluté; tloušťka spínače je 2 – 3 mm.
- S počítačem můžete spínače používat s příslušným rozhraním typu SK-2, SK-11.

Výrobce: ADAPTIVATION,
www.adaptivation.com



Moderní kompenzační pomůcky:

Spektra v.d.n., Zátěšská 1914/1, Praha 4; info@spektra.eu, www.spektra.eu

Návod ke spínačům PAL PAD

Spínače Pal Pad mohou ovládat některé počítačové programy nebo zařízení s kompatibilními vstupy, např. hračky.

- Spínače lze používat s každým zařízením uzpůsobeným pro ovládání pomocí spínačů.
- Konektor spínače typu „jack“ jenom připojíte k takovému zařízení a stisknete tlačítko spínače.
- Všechny typy spínačů Pal Pad se aktivují velmi malou silou.
- Konektor spínače je standardní 3,5 mm jack (mono).
- Membrány spínačů jsou nabízeny ve více barvách.
- S počítačem můžete spínače používat s příslušným rozhraním typu SK-2, SK-11.

Výrobce: ADAPTIVATION,
www.adaptivation.com



Moderní kompenzační pomůcky:

Spektra v.d.n., Zátěšská 1914/1, Praha 4; info@spektra.eu, www.spektra.eu