




Stručný průvodce programem Dolphin GuideConnect

Začínáme s programem GuideConnect, ovládaným z klávesnice, z dotykové obrazovky nebo pomocí dálkového ovladače.

Autor: © YourDolphin.com

Překlad: © [Spektra v.d.n.](https://Spektra.v.d.n.), verze 2024

Dálkový ovladač Dolphin GuideConnect



Tlačítka na levé straně ovladače shora dolů:

- **Ukončit Guide**
Tlačítko na ovladači vlevo nahoře.
- **Akce**
Tlačítko na ovladači druhé shora na levé straně.
- **Předchozí položka (šipky)**
Levá šipka v levé části kruhové kolébky uprostřed ovladače.
Šipka nahoru v horní části kruhové kolébky uprostřed ovladače.
- **OK - zvolit**
Střed kruhové kolébky uprostřed ovladače.
- **Zpět**
Tlačítko na ovladači na levé straně pod kruhovou kolébkou.
- **Hlasitost**
Poslední tlačítko na levé straně ovladače (nejníže vlevo). Stiskem horní části tlačítka zvuk zesilujete, stiskem dolní části zeslabujete.

Tlačítka na pravé straně ovladače shora dolů:

- **Hlavní menu**
Tlačítko na ovladači vpravo nahoře.
- **Nápověda**
Tlačítko na ovladači druhé shora na pravé straně.
- **Další položka (šipky)**
Pravá šipka v pravé části kruhové kolébky uprostřed ovladače.
Šipka dolů v dolní části kruhové kolébky uprostřed ovladače.
- **Přehrát / Pauza**
Tlačítko na ovladači na pravé straně pod kruhovou kolébkou.
- **Hlasový vstup (uprostřed)**
Tlačítko na ovladači uprostřed pod kruhovou kolébkou. Pro hlasový vstup tlačítko stiskněte a držte po celou dobu diktování.
- **Zvětšení**
Poslední tlačítko na pravé straně ovladače (nejníže vpravo). Stiskem horní části tlačítka zvuk zvětšujete, stiskem dolní části zmenšujete.

Dálkový ovladač připojíte k PC bezdrátově přijímačem do USB. Nezapomeňte proto zapojit tento malý USB přijímač do portu USB ve vašem počítači. Přijímač naleznete v balení spolu s dálkovým ovladačem.



Klávesové zkratky častěji používané

CTRL + 0 - Zapnout / Vypnout hlasový výstup

CTRL - Umlčet

F1 - Nápověda

F2 - Akce (rozbalit kontextové menu)

F3 - Nápověda a informace

F4 - Opakovat

F5 - Plynulé čtení

F6 - Spustit hlasový vstup

F7 / F8 - Hlasitost: Zesílit / Zeslabit

F9 / F10 - Rychlost řeči: Zrychlit / Zpomalit

F11 / F12 - Zvětšení: Zvětšit / Zmenšit

Klávesové zkratky

Navigační zkratky v menu	
Další položka	ŠIPKA DOLŮ / VPRAVO
Předchozí položka	ŠIPKA NAHORU / VLEVO
Výběr položky	ENTER
Zpět na předchozí obrazovku	ESC
Nápověda	F1
Akce	F2
Nápověda a informace	F3
Přečíst aktuální položku	F4
Spustit hlasový vstup	F6
Přerušit řeč (umlčet)	CTRL

Klávesové zkratky pro čtení	
Další / předchozí řádek	ŠIPKA DOLŮ / NAHORU
Plynulé čtení	F5
Pauza	CTRL
Přepnout hlas	SHIFT + F11

Klávesové zkratky pro psaní	
Další / předchozí slovo	CTRL + ŠIPKA VPRAVO / VLEVO
Výběr textu	SHIFT + ŠIPKY
Zkopírovat vybraný text	CTRL + C
Vložit text	CTRL + V
Další / předchozí znak	ŠIPKA VPRAVO / VLEVO

Klávesové zkratky pro internetové stránky	
Další / předchozí položka	ŠIPKA DOLŮ / NAHORU
Další / předchozí znak	ŠIPKA VPRAVO / VLEVO
Další / předchozí slovo	CTRL + ŠIPKA VPRAVO / VLEVO
Zapnout / vypnout obrázky	CTRL + I
Změnit režim zobrazení	CTRL + T

Klávesové zkratky pro internetové stránky

Další nadpis	H
Následující editační pole	E
Následující odkaz	K
O stránku zpět	BACKSPACE

Úvodní obrazovka programu



Prvky na obrazovce se ovládají myší nebo dotykem na dotykové obrazovce:

- **Akce (ikona se zobrazí, když je akce dostupná)**
Ikona na obrazovce vlevo.
- **Nápověda a informace**
Ikona na obrazovce vpravo nahoře.
- **Předchozí**
Ikona na levé straně obrazovky v horní části.
- **Zpět**
Ikona na levé straně obrazovky ve spodní části.
- **Další**
Ikona na pravé straně obrazovky v horní části.
- **OK - zvolit**
Ikona na pravé straně obrazovky ve spodní části.

Nápověda a podpora

Jestliže jste v programu GuideConnect začátečníky, doporučujeme vám ke shlédnutí výuková videa, pomocí nichž se během několika minut naučíte GuideConnect ovládat. Videa najdete z hlavního menu programu pod položkou: **Nástroje > Výuka > Výuková videa**

Na stránce spektra.eu/vyuka/guideconnect-tutorialy/ jsou ke stažení tři lekce tutoriálu: 1. Úvod, 2. Základy čtení a psaní, 3. Internet a elektronická pošta.

Na stránce spektra.eu/vyuka/guideconnect-tipy/ najdete krátké návody k některým speciálním funkcím programu; odpovědi na častěji kladené dotazy jsou pak na stránce spektra.eu/vyuka/guideconnect-caste-dotazy/.

Nápovědu a další informace k aktivní obrazovce programu získáte takto:

- Odklepnete tlačítko 'i' vpravo nahoře na obrazovce programu
- Stisknete klávesu F1
- Stisknete tlačítko B na dálkovém ovladači k programu

Produktová stránka programu Guide Connect je na adrese spektra.eu/guide/, prodej a uživatelskou podporu zajišťuje Spektra, v.d.n. spektra.eu/kontakty.

SPEKTRA

