

## Index Braille Tactile Graphics



automatický převod obrázku do braillové grafiky

- Vytvořte a vytiskněte grafiku na braillové tiskárně Index
- Snadno ovladatelná freewareová aplikace pro každého
- Lze dokreslit vlastní tvary a přidat popis v Braillově
- Podporuje akce přetažením myši i vektorovou grafiku SVG

### Technická a zákaznická podpora

Spektra v.d.n. poskytuje technickou podporu  
i pomoc se zakoupením pomůcky  
Výukové materiály na [spektra.eu/vyuka](http://spektra.eu/vyuka)

### Kontakt

 241 763 416  
 [info@spektra.eu](mailto:info@spektra.eu)

# Instalace

Aplikaci IBTG stáhnete ze stránky výrobce a nainstalujete:

<https://downloads.indexbraille.com/Software/Index%20Braille%20Tactile%20Graphics/>

(není to klasický odkaz, ale složka, z níž stáhnete program IBTG).

## Vložení obrázku

### **V okně aplikace otevřete nebo nakreslíte obrázek**

- Obrázek otevřete z menu Soubor > Importovat obrázek, nebo
- přetáhnete myší, nebo
- importujete klávesovou zkratkou CTRL + I, a/nebo
- obrázek upravíte, doplníte či nakreslíte.

## Editace a převod obrázku

### **Editace**

- V menu pod nabídkou Nástroje najdete nástroje pro kreslení či editaci obrázku, např. Tužka, Guma, které používáte jako v klasickém Malování.

### **Automatický převod**

- Obrázek se po vložení automaticky zjednoduší a převede do bodů reliéfní grafiky ve vlastním formátu \*.itg.

### **Uložení**

- Převedený obrázek si můžete uložit ve formátu \*.itg pro pozdější použití.

## Tisk

### **Nastavení velikosti stránky**

- V menu Obrázek > Nastavení stránky lze volit formát pro tisk (např. A4, A3), pokud byste chtěli tisknout na větší nebo menší papír.

### **Tisk**

- Tisknout lze z menu (pod nabídkou "Reliéf") nebo zkratkou CTRL+P. Tím se soubor odešle k tisku přes USB na připojenou tiskárnu výrobce Index (například Everest).
- Případně lze soubor \*.itg vytisknout z prostředí BrailleApp jako jakýkoli jiný dokument.